

# Mønster tilretning


Man kan nogen gange have behov for at ændre på ærmegabsdybden, og det kan fint lade sig gøre. Det kan være, at du synes, at ærmet er for stramt over overarmen og derfor kan have brug for mere rummelighed. Det kan også skyldes, at du har brug for at sænke ærmehullet, da det måske strammer oppe under armen på dig. I så fald kommer du ikke udenom at øge bredden på ærmet, da ærmegabet og ærmet føres sammen. Så ønsker du ikke et bredere ærme, kan du ikke bruge denne tilpasningsmetode.

Mønster-  
tilretning  
Ærmegabs-  
for dybning

**Figur 1**

## Ærmegabsfor dybning

- Fra den aktuelle placering af ærmehullet, tegnes der, ud fra sidesømmen, den ønskede sænkning af ærmegabet. Her er der en regel, som siger "helt ned, halvt ude". Dvs. ønsker du, som illustreret, at sænke ærmegabet 2 cm, så flyttes sidesømmen 1 cm ud. Og vil du sænke ærmegabet 3 cm, så flytter du placeringen 1,5 cm ud osv. Her kommer punkt B.
- På forstykket tegnes der et nyt ærmegab op fra isætningshakket A og til det nye punkt B. På samme måde tegnes der en ny sidesøm fra det nye punkt B til midtfor.
- Tilsvarende tegnes det nye ærmegab op på bagstykket, således at det nye forløb rammer nogenlunde lige så højt som på forstykket. Det kan godt ramme lidt højere, da du her skal prioritere et pænt forløb af ærmegabet. Her tegner du også en ny sidesøm fra ærmehul til talje.



**Figur 2**

## Ærmet trin for trin

- Start med at tegne den ønskede sænkning af ærmet (dette er din hjælpelinje). Dette er det samme mål som på for- og bagstykket.
- Den grå mønsterdel på trin 2 viser, at du skal kopiere ærmehullet fra forstykket over på ærmet. Forstykkets isætningshak A placeres således, at det rammer ærmets isætningshak A. Fastlåst her drejes forstykket, så punkt B rammer hjælpelinjen på ærmet. Her opstår det forløb, som du skal tegne over på ærmet.
- Den nye kurve på forstykket måles, og den opståede længde herfra kopieres over på bagærmet. Eksempel: er den nye afstand 7,5 cm, så overføres den samme længde til bagærmet. Det vigtige her er, at den nye kurve nærmest er en spejling fra forærmet, men at der her selvfølgelig prioriteres et pænt forløb.
- Fra de nye kurver tegnes de nye indersømme på ærmet. Enten ned til albuen, eller helt ned til håndledet.